Bedienung der E-Winde

1. Aufbauen und Abbauen der E-Winde

- Beim aufbauen erst die Stromversorgung herstellen und dann den Hauptschalter (unterhalb der Treppe) einschalten!
- Beim abbauen erst den Hauptschalter ausschalten und dann die Stromversorgung kappen!

2. Trommelwahl

2.1 Den Kupplungshebel der nicht benötigten Trommel ganz nach außen schieben

2.2 Den Kupplungshebel der gewünschten Trommel ganz nach innen schieben

2.3 Die gewünschte Trommel ist aktiv, wenn auf dem Bedienpult die blaue Lampe „Trommel aktiv“ leuchtet

3. Startvorgang

3.1 Nach dem Kommando „Winde startklar, Seil anziehen“ erst die Leistungsfreigabe und dann die Schleppfreigabe durch drehen der jeweiligen Schalter aktivieren

3.2 Das Poti zügig auf die Position „Seil straffen“ schieben

3.3 Bei dem Kommando „Seil straff, fertig“ das Poti zügig mit der unteren Kante auf die Position des zu schleppenden LFZ schieben (kurzzeitiges Übersteuern)

3.4 Nach erreichen von ca. 60...75km/h Seileinzugsgeschwindigkeit Leistungsregler (Poti) zügig auf die luftfahrzeugbezogene Leistungsmarkierung stellen

3.5 Im letzten Viertel des Schlepps wird das Poti stetig bis zum Ausklinken zurückgenommen

3.6 Direkt nach dem Ausklinken Drehzahl erhöhen, so das dass Seil wellenfrei eingezogen werden kann. Sollte der Seilfallschirm anfangen zu pumpen, so ist die Drehzahl zu reduzieren. ACHTUNG: Auf rechtzeitige Drehzahlreduzierung achten, damit das Vorseil nicht in die Winde eingezogen wird!

3.7 Nach erfolgtem Schlepp Schleppfreigabe und Leistungsfreigabe ausschalten!

4. Seile ausziehen

Zum Seile ausziehen beide Kupplungshebel in die erste Raste (von innen nach außen) stellen.
ACHTUNG: Die Zwischenseile und Vorseile dürfen nicht über den Boden schleifen!